

# MONTERINGSVEJLEDNING

## Vito skillevæg



### Monteringsmaterialer:

8 x selvboende skruer 4,8x50 inkl. skive  
14 x selvboende skruer 4,8x19  
4 x bolte M6x30  
4 x skiver M6x17

### Montering:

1. Hvis bilen er monteret med dobbeltbænk: Dækplade under bænk skæres væk
2. Skillevæggen monteres efter eventuel sidebeklædning og bundplade.
3. Demonter surrekroge i begge sider.
4. Placer skillevæggen og tilpas den øverste kant mod loftbeklædningen.
5. Monter begge surrekroge igen.
6. Skillevæggen skrues fast med de leverede skruer 4.8x19 eller direkte igennem plastbeklædninger på B-stolpen (hvis monteret) med skruer 4,8x50mm
7. Monter den øverste kant i loftbeklædningen fra kabinesiden.

**MARKUSSERI A/S**